

お手入れ方法 ～おいしいコーヒーをお楽しみいただくために～



チャンバー

使用後は水洗いをしてください。
定期的に台所用中性洗剤で洗浄いただくことをおすすめします。
(目安として1週間に1回程度)



シャワーキャップ

定期的に台所用中性洗剤で洗浄いただくことをおすすめします。
(目安として1週間に1回程度)



保温ケース

汚れたときは水洗いをしてください。



トレイ

汚れたときは水洗いをしてください。

